

店舗別プロジェクター一覧表

2022年06月現在

店舗名称	プロジェクター		
	メーカー名	機種名	映像・音声入出力端子
大久保店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
新宿役所横店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
新宿3丁目ビッグスビル店	エプソン	EB-S10	USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(イヤホンジャック)
	エプソン	EB-S12	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)
新宿小滝橋通り店	エプソン	EB-S10	USB端子タイプB、ミニD-Sub15pin、ビデオ映像端子(黄・S)音声端子(イヤホンジャック)
新宿南口甲州街道店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
池袋パルコ横店	エプソン	EB-X6	USB端子タイプB、ミニD-Sub15pin、ビデオ映像端子(黄・S)音声端子(赤・白)
CM渋谷東口駅前店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
四谷店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
飯田橋西口店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
秋葉原電気街口店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
神田南口駅前店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
銀座6丁目店	エプソン	EB-S10	USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(イヤホンジャック)
新橋汐留口駅前店	エプソン	EB-S05	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄)、音声端子(赤・白)、HDMI
巣鴨駅前店	エプソン	EB-S10	USB端子タイプB、ミニD-Sub15pin、ビデオ映像端子(黄・S)音声端子(イヤホンジャック)
川崎東口駅前店	エプソン	EB-S04	USB端子タイプA、USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(赤・白)、HDMI
横浜関内駅前店	エプソン	EB-S10	USB端子タイプB、ミニD-Sub15pinビデオ映像端子(黄・S)、音声端子(イヤホンジャック)
共通付属品: リモコン、ソフトキャリングケース、取扱説明書(かんたん操作ガイド)			